



3305-3384. 音乐报警混响声系列1-80

1.音乐警车混响声1-16

合上开关，喇叭发出音乐与警车的混响声。等混响声停止后。

(1)键控音乐警车混响声: 将14接在DE两端。按下电键混响声响起。松开电键混响声停止。
(2)磁控音乐警车混响声: 将14换成13。用磁铁吸合干簧管。
(3)光控音乐警车混响声: 将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。
(4)水控音乐警车混响声: 将16换成12。只要有水滴在触摸板上。
(5)声控延时音乐警车混响声①: 将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。
(6)声控延时音乐警车混响声②: 将11接在BC两端。操作同上。
(7)声控延时音乐警车混响声③: 将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。
(8)声控延时音乐警车混响声④: 将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。
(9)电动延时音乐警车混响声①: 将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。
(10)电动延时音乐警车混响声②: 将24接在BC两端。操作同上。
(11)手控延时音乐警车混响声①: 将14接在AB两端。按下电键后松开。混响声响一遍自停。
(12)手控延时音乐警车混响声②: 将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。
(13)手控延时音乐警车混响声③: 将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。
(14)磁控延时音乐警车混响声①: 将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。
(15)磁控延时音乐警车混响声②: 将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。
(16)磁控延时音乐警车混响声③: 将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

2.音乐消防混响声1-16: 单独连接KL， 切换成消防声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。
3.音乐机枪混响声1-16: 单独连接KM，切换成机枪声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。
4.音乐救护混响声1-16: 单独连接LN， 切换成救护声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。
5.音乐佛笑混响声1-16: 单独连接LM， 切换成佛笑声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。



3385-3464. 报警音乐混响声系列1-80

1.警车音乐混响声1-16

合上开关，喇叭发出警车与音乐的混响声。等混响声停止后。

(1)键控警车音乐混响声：将14接在DE两端。按下电键混响声响起。松开电键混响声停止。

(2)磁控警车音乐混响声：将14换成13。用磁铁吸合干簧管。

(3)光控警车音乐混响声：将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。

(4)水控警车音乐混响声：将16换成12。只要有水滴在触摸板上。

(5)声控延时警车音乐混响声①：将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。

(6)声控延时警车音乐混响声②：将11接在BC两端。操作同上。

(7)声控延时警车音乐混响声③：将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。

(8)声控延时警车音乐混响声④：将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。

(9)电动延时警车音乐混响声①：将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。

(10)电动延时警车音乐混响声②：将24接在BC两端。操作同上。

(11)手控延时警车音乐混响声①：将14接在AB两端。按下电键后松开。混响声响一遍自停。

(12)手控延时警车音乐混响声②：将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。

(13)手控延时警车音乐混响声③：将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。

(14)磁控延时警车音乐混响声①：将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。

(15)磁控延时警车音乐混响声②：将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。

(16)磁控延时警车音乐混响声③：将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

2.消防音乐混响声1-16

单独连接KL，切换成消防声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。

3.机枪音乐混响声1-16


单独连接KM，切换成机枪声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。

4.救护音乐混响声1-16

单独连接LN，切换成救护声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。

5.佛笑音乐混响声1-16

单独连接LM，切换成佛笑声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。



3465-3592. 太空大战音乐混响声系列1-128

1.太空大战音乐混响声1-16

将导线3接在GH两端。合上开关，喇叭发出太空大战与音乐的混响声。等混响声停止后。

(1)键控太空大战音乐混响声: 将14接在DE两端。按下电键混响声响起。松开电键混响声停止。

(2)磁控太空大战音乐混响声: 将14换成13。用磁铁吸合干簧管。

(3)光控太空大战音乐混响声: 将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。

(4)水控太空大战音乐混响声: 将16换成12。只要有水滴在触摸板上。

(5)声控延时太空大战音乐混响声①: 将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。

(6)声控延时太空大战音乐混响声②: 将11接在BC两端。操作同上。

(7)声控延时太空大战音乐混响声③: 将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。

(8)声控延时太空大战音乐混响声④: 将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。

(9)电动延时太空大战音乐混响声①: 将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。

(10)电动延时太空大战音乐混响声②: 将24接在BC两端。操作同上。

(11)手控延时太空大战音乐混响声①: 将14接在AB两端。按下电键后松开。混响声响一遍自停。

(12)手控延时太空大战音乐混响声②: 将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。

(13)手控延时太空大战音乐混响声③: 将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。

(14)磁控延时太空大战音乐混响声①: 将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。

(15)磁控延时太空大战音乐混响声②: 将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。

(16)磁控延时太空大战音乐混响声③: 将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

2.触摸太空大战音乐混响声1-16

先将GH两端导线3去掉，再将12接在GH两端，用手反复碰触触摸板。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

3.水控太空大战音乐混响声1-16

将12接在JI两端，只要有水滴在触摸板上。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

4.光控太空大战音乐混响声1-16


将16接在JI两端，用手遮挡光敏电阻的光线。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

5-6磁控太空大战音乐混响声1-32

将13分别接在GH或JI两端，用磁铁吸合干簧管。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

7-8键控太空大战音乐混响声1-32

将14分别接在GH或JI两端，用手反复按动按键。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。



3593-3720. 太空大战音乐混响声系列1-128

1.太空大战音乐混响声1-16

将导线3接在GH两端。合上开关，喇叭发出太空大战与音乐的混响声。等混响声停止后。

(1)键控太空大战音乐混响声: 按下电键，混响声再次响起。松开电键，混响声停止。

(2)磁控太空大战音乐混响声: 将14换成13。用磁铁吸合干簧管。

(3)光控太空大战音乐混响声: 将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。

(4)水控太空大战音乐混响声: 将16换成12。只要有水滴在触摸板上。

(5)声控延时太空大战音乐混响声①: 将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。

(6)声控延时太空大战音乐混响声②: 将11接在BC两端。操作同上。

(7)声控延时太空大战音乐混响声③: 将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。

(8)声控延时太空大战音乐混响声④: 将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。

(9)电动延时太空大战音乐混响声①: 将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。

(10)电动延时太空大战音乐混响声②: 将24接在BC两端。操作同上。

(11)手控延时太空大战音乐混响声①: 将14接在AB两端。按下电键后松开。混响声响一遍自停。

(12)手控延时太空大战音乐混响声②: 将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。

(13)手控延时太空大战音乐混响声③: 将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。

(14)磁控延时太空大战音乐混响声①: 将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。

(15)磁控延时太空大战音乐混响声②: 将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。

(16)磁控延时太空大战音乐混响声③: 将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

2.触摸太空大战音乐混响声1-16

先将GH两端导线3去掉，再将12接在GH两端，用手反复碰触触摸板。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

3.水控太空大战音乐混响声1-16

将12接在JI两端，只要有水滴在触摸板上。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

4.光控太空大战音乐混响声1-16

将16接在JI两端，用手遮挡光敏电阻的光线。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

5-6磁控太空大战音乐混响声1-32

将13分别接在GH或JI两端，用磁铁吸合干簧管。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

7-8键控太空大战音乐混响声1-32

将14分别接在GH或JI两端，用手反复按动按键。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。